



Návod k použití Návod na použitie

Art. No. 13 004

Montáž:

1. Položte tělo ohniště na zem vzhůru nohami, zatáhněte za zámek nohou dokud se neuvolní a tahem roztahněte. Jakmile jsou jednotlivé nohy v roztaženém stavu, povolte zámek a ujistěte se, že se vrátí správně do původní polohy.



2. Otočte ohniště a dovnitř vložte rošt na palivo.



3. Připevněte očko na drátěné víko ohniště za pomocí přiloženého šroubu.



Upozornění:

- Ohniště umístěte pouze na bezpečné a rovné místo, daleko od horlavých předmětů jakými jsou např. dřevěné ploty, nebo větvě stromů.
- Nikdy nepoužívejte ohniště uvnitř budov.
- Nepoužívejte benzín, parafín, líh ani benzín do zapalovače k zapálení ohně. Je však možné použít speciálních podpalových tekutin, a tuhých podpalovačů.
- Po zapálení ohně s ohništěm nehýbejte, a neponechávejte jej bez dozoru.
- Hlídejte bezpečnou vzdálenost dětí a zvířat od grilu.
- Mějte poblíž hasicí přístroj.
- Hrany některých komponentů mohou být ostré, dbejte opatrnosti při manipulaci.

Upozornenie:

- Ohnisko umiestnite len na bezpečné a rovné miesto, ďaleko od horlavých predmetov akými sú napr. Drevené ploty, alebo konáre stromov.
- Nikdy nepoužívajte ohnisko vo vnútri budov.
- Nepoužívajte benzín, parafín, lieh ani benzín do zapalovača na zapálenie ohňa. Je však možné použiť špeciálnych podpalových tekutín, a tuhých zapalovačov.
- po zapálenie ohňa s ohniskom nehýbajte, a nenechávajte ho bez dozoru.
- Hlídejte bezpečnú vzdialenosť detí a zvierat od ohniska.
- Majte blízkosti hasiaciho prístroja.
- Hrany niektorých komponentov môžu byť ostré, dbajte opatrnosť pri manipulácii.

Montáž:

1. Položte telo ohniska na zem hore nohami, zatiahnite za zámok nôh kym sa neuvoľní a tâhom roztahnite. Akonále sú jednotlivé nohy v roztaženom stave, povolte zámok a uistite sa, že sa vrátia správne do pôvodnej polohy.



2. Otočte ohnisko a dovnútra vložte rošt na palivo.



3. Privevnite očko na drôtené veko ohniska za pomocí priloženej skrutky.



Díly ohniště / Diely ohniska

díl / diel	název / názov	počet / počet
1	Tělo s nohami / telo s nohami	1
2	Rošt na palivo / rošt na palivo	1
3	Drátěnné víko / drôtené veko	1
4	Očko víka a šroub / očko veka a skrutku	1
5	Pohrabáč / kutáč	1
6	Grilovací rošt / Grilovací rošt	1

