

## Návod k použití Návod na použitie

Art. No. **13 005****Upozornění:**

-Ohniště umístíte pouze na bezpečné a rovné místo, daleko od hořlavých předmětů jakými jsou např. dřevěné ploty, nebo větve stromů.

-Nikdy nepoužívejte ohniště uvnitř budov.

-Nepoužívejte benzín, parafín, lih ani benzín do zapalovače k zapálení ohně. Je však možné použít speciálních podpalových tekutin, a tuhých podpalovačů.

-Po zapálení ohně s ohništěm nehýbejte, a neopouštějte jej bez dozoru.

-Hlídejte bezpečnou vzdálenost dětí a zvířat od grilu.

-Mějte poblíž hasicí přístroj.

-Hrany některých komponentů mohou být ostré, dbejte opatrnosti při manipulaci.

**Upozornenie:**

-Ohnisko umiestnite len na bezpečné a rovné miesto, ďaleko od horľavých predmetov akými sú napr. Drevené ploty, alebo konáre stromov.

-Nikdy nepoužívajte ohnisko vo vnútri budov.

-Nepoužívajte benzín, parafín, lieh ani benzín do zapalovača na zapálenie ohňa. Je však možné použiť špeciálnych podpalových tekutín, a tuhých zapalovačov.

-po zapálenie ohňa s ohniskom nehýbajte, a nenechávajte ho bez dozoru.



-Hlíďte bezpečnú vzdialenosť detí a zvierat od ohniska.

-Majte blízko hasiaciho prístroja.

-Hrany niektorých komponentov môžu byť ostré, dbajte opatrnosť pri manipulácii.

**Složení / Složenie**

díl/diel	název / názov	počet / počet
A	prstenec základny / prstenec základne	1
B	stojna / stojka	4
C	prstenec vrchní / prstenec vrchný	1
D	krátká stojna / krátká stojka	4
E	matica / matica	16
F	trubka prstence / rúrka prstenca	4
G	ohniště / ohnisko	1
H	rošt / rošt	1
I	drátěnný kryt / drôtené kryt	1
J	pohrabáč / kutáč	1



## Montáž:

1. Připevněte 4 stojny (B) k prstenci základny (A) pomocí matic (E).

/ Pripevnite 4 stojky (B) k prstencu základne (A) pomocou matic (E).

2. Připevněte vrchní prstenec (C) ke stojnám (B). Ujistěte se, že jsou výstupky se závitom, jednotlivých stojen prostrčeny skrz otvory vrchního prstence.

/ Pripevnite vrchný prstenec (C) ku stojnám (B). Uistite sa, že sú výstupky so závitom, jednotlivých stojok prestrčené cez otvory vrchného prstence.

3. Zašroubujte vrchní prstenec (C) ke stojnám (B) pomocí 4 matic (E).

/ Zaskrutkujte vrchný prstenec (C) ku stojnám (B) pomocou 4 matic (E).

4. Připevněte 4 krátké stojny (D) k vrchnímu prstenci (C) a k prstenci základny (A) pomocí 8 matic (E).

/ Pripevnite 4 krátke stojky (D) k vrchnému prstenci (C) a k prstenci základne (A) pomocou 8 matic (E).

5. Složte 4 trubky (F) do kompletního prstence, vsunutím užšího konce trubky do širšího protikusu další trubky.

/ Zložte 4 trubky (F) do kompletného prstence, vsunutím užšieho konca rúry do širšieho protikusu ďalšej rúrky.

6. Povolte každou z upínek na stojnách (B) a upněte do nich zkompletovaný prstenec z trubek (F) a zajistěte pomocí matic (E).

/ Povoľte každú z upínok na stojkách (B) a upnite do nich skompletizovaný prstenec z trubiek (F) a zaistite pomocou matic (E).

7. Vložte tělo ohniště (G) do sestavené základny z předešlých kroků, poté do ohniště vložte rošt a dále přikryjte drátěným poklopem (I).

/ Vložte telo ohnisko (G) do zostavené základne z predošlých krokov, potom do ohniska vložte rošt a ďalej prikryte drôteným poklopom (I).

